

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Coupon printer			作业序号
	WI SOP Coupon printer PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/5	Rev No.	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Denis	修改人:		确认人: 黄天文 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

受控文件

1. 折叠纸箱。(如图一所示)
2. 在纸箱底层放一片天地板。(如图二所示)
3. 再放入预先组合好之交叉隔板。(如图三所示)
4. 用料:

ITL Part	Description	Q' ty
59-222912-01 (内箱)	554×485×276mm	1
59-222914-01	535×442mm	3
59-222910-01 (刀卡)	573×96mm	4
59-222911-01 (刀卡)	421×96mm	4
PE 袋		18



纸箱的折叠



放置一片天地板

品质检查

- 自检:
1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。



刀卡规格



包装透明袋

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Coupon printer			作业序号
	WI SOP Coupon printer PACKAGING-001	PACKAGING-2	SUB-ASSY	SHEET	2/5	Rev No.	1.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Denis	修改人:		确认人: 黄天文 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 将产品置入叉隔板中，每层 9pcs 并盖上一块天地板。（如图一所示）
- 2. 用料：

品质检查



- 自检：
- 1. 外观有无脏污，破损等现象。
 - 2. 每层 9pcs，共有两层，不要漏装。



将刀卡交叉如图放入



用 PE 袋将产品置包裹起来，按照同一个方向放入
每层 9pcs



再放入一块隔板和折叠好的隔卡，机器用透明袋包起来放入隔卡中，一层 9 台方向一致

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Coupon printer			作业序号
	WI SOP Coupon printer PACKAGING-001	PACKAGING-3	SUB-ASSY	SHEET	3/5	Rev No.	1.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Denis	修改人:		确认人: 黄天文 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

受控文件

- 1. 在装满机 16pcs 后，上面放一块天地板。（如图一所示）
- 2. 盖上外箱。（如图二所示）
- 3. 于大箱外侧贴上纸箱标签。（如图三所示）
- 4. 料号：

ITL Part	Description	Q' ty
59-222913-01（外箱）	591×461×220mm	1



在装满机后，上面放一块天地板



盖上外箱盒

品质检查



- 自检：
- 1. 检查各个纸板有没有破损的。
 - 2. 机型的标签不能贴错。



在装满机后，于外箱贴上机型标签

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Coupon printer			作业序号
	WI SOP Coupon printer PACKAGING-001	PACKAGING-4	SUB-ASSY	SHEET	4/5	Rev No.	1.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Denis	修改人:		确认人: 黄天文 张凤云		制定人: Luffy	

受控文件

作业内容

1. 待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，再进行最后的封膜。（如图一所示）

品质检查



- 自检：
- 1. 不满满箱的需用泡沫填满。
 - 2. 不满栈板需用空箱填满。
 - 3. PET BAND 不能打的太松，不可打在所示的红色区域。



待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，再进行最后的封膜

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Coupon printer			作业序号
	WI SOP Coupon printer PACKAGING-001	PACKAGING-4	SUB-ASSY	SHEET	5/5	Rev No.	1.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Denis	修改人:	确认人: 黄天文 张凤云	制定人: Luffy			

作业内容

受控文件

1. 每层堆放如图，共 5 层。（堆放前需要放一张 PE 膜）。（如图一所示）
2. 盖上栈板纸板盖，再打 PET 捆包带。（如图二、三所示）
3. 盖一层伸缩膜于顶部，再上捆包机，上下各打 3 圈收缩膜。（如图四所示）
4. 料号：

ITL Part	Description	Q' ty
59-220840-01（天地盖）	1145×1145×113mm	1
薄膜	1200×1000×0.08mm	3
护角柱 59-220817	1450*50*50MM（air） 1750*50*50(sea)	4

品质检查



自检：

1. 查有无漏放 PE 膜。
2. PET 捆包带一定要打紧。

互检：

1. 每箱有没有漏装的，每箱标签有没有漏贴的。
2. 每层膜应紧紧地缠绕在外箱上。

注意：1. 海运不得高于 1.9m，放置 7 层；空运不得高于 1.6m，放置 5 层。



每层堆放如图，共 5 层



放置机器上进行打包



打上两根 PET 捆包带



盖一层伸缩膜于顶部，再上捆包机，上下各打 3 圈收缩膜